


Instruction Manual



1) Instalación de las pilas

- Abrir el compartimiento de las pilas en la parte trasera.
- Introducir 1 pila AAA o equivalente. (Seguir por favor las instrucciones sobre polaridad en el interior del compartimiento de las pilas.)

2) Control

- A) CONFIGURAR [SET].
- B) MODO [MODE].
- C) ALARMA APAGADA [AL OFF].

3) Configuración de la alarma

- Pulse [SET] (1ª vez), y después [MODE] para conectar o desconectar la alarma y el aviso a en punto.
- Pulse [SET] (2ª vez), y después [MODE] para configurar la hora de la alarma.
- Pulse [SET] (3ª vez), y después [MODE] para configurar los minutos de la hora de la alarma.
- En su debido momento, la alarma sonará durante 30 segundos.

4) Configurar la fecha y la hora

- Pulse [SET] (4ª vez), y después [MODE] para configurar el mes.
- Pulse [SET] (5ª vez), y después [MODE] para configurar el día.
- Pulse [SET] (6ª vez), y después [MODE] para configurar la hora.
- Pulse [SET] (7ª vez), y después [MODE] para configurar los minutos.
- Pulse [SET] (8ª vez), y después [MODE] para volver a la pantalla general.

5) Apagar la alarma

Para apagar el sonido de la alarma, pulse el botón de [AL OFF]. Si no, sonará durante 30 segundos.



* Antes de su utilización, retire la tira de plástico que inactiva las pilas.
* No botar la pila; llevarla a un lugar de recolección especial.

